

































































Power-Press 2000

Позиция	Артикул	Описание	Description English
1	 570205 R	Пресс-ролик	Press roller
2	 570204 R	Роликодержатель	Roller holder
3	 088072	Спиральный штифт	Spiral pin
4	 088057	Прямой штифт	Straight pin
5	 572201 R		Housing
6	 570210		Pin
7	 570206	Хвостовик клещей	Tongs shank
8	 570213	Пружина давления	Pressure spring
9,11,12,13	 570211	Прижимная пластина	Pressure plate mont.
10	 083089	Потайной винт	Countersunk screw
11	 341010	Пружина давления	Pressure spring
12	 570208 R	Упорная деталь	Thrust piece
13	 059035	Серповидное кольцо	Crescent ring
14	 081010	Винт с головкой	Fillister head screw
15	 057088	Подшипник	Grooved ball bearing
16	 572222 R	Шестерня	Pinion

Позиция	Артикул	Описание	Description English
17	 849108	Ключ	Key
18	 532010 R220	Колесо	Wheel
19	 059042	Стопорная шайба	Locking washer
20	 060009	Стопорное кольцо	Locking ring
21	 086051	Регулировочная шайба	Adjusting washer
22	 570203 R	Шпиндель	Spindle
23	 572202 R	Нажимная гайка	Pressure nut
24	 582039	Ключ	Key
25	 057103	Осевая игольчатая манжета	Axial needle collar
26	 057104		Washer
27	 059100	Стопорное кольцо	Locking ring
28	 570216 R	Резервное кольцо	Back-up ring
29	 572221 R	Колесо	Wheel
30	 059101	Стопорная шайба	Locking washer
31	 081093	Винт с головкой	Fillister head screw
32	 582018 R	Опорная плита	Bearing plate

Позиция	Артикул	Описание	Description English
15, 33, 34, 36-42	 572215 R	Вал шестерни с предохранительной муфтой	g Pinion shaft w. safety clutch
35	 057001	Подшипник	Grooved ball bearing
43	 570207 R	Промежуточный корпус	Intermediate housing
44	 060109	Стопорное кольцо	Locking ring
45	 083073	Винт	Sheet metal screw
46	 060175	Стопорное кольцо	Locking ring
47	 570214 R	Пин	Pin
48	 570231 R	Защитный	Protector
49	 570232	Винт	Countersunk screw
50	 057004	Подшипник	Grooved ball bearing
51 и 52	 572506 R220	Ротор с вентилятором 230 В	Rotor with ventilator 230 V
51	 535007	Вентилятор	Ventilator
53	 057061	Рифленый шарикоподшипник	Grooved ball bearing
54	 570504	Изолирующее кольцо	Insulating ring
55	 572504 R220	Статор 230 В	Stator 230 V
56	 570503 R		Housing inf. shell

Позиция	Артикул	Описание	Description English
57	 572507	Переключатель	Switch
58	 083114	Винт	Countersunk screw
59	 087026	Пружинная шайба	Spring washer
60	 535021 R	Щетки (пара)	Carbon brushes pair
58, 59, 61, 62	 570510	Угольный щеткодержатель компл.	Carbon brush holder compl.
63	 572515 R220	Управление выключением 230 В	Switch-off control 230 V
64	 572508	Конденсатор компл.	Capacitor compl.
65	 535037 R220	Соединительный кабель 230 В	Connecting cable 230 V
66	 163130	Ремень	Strap
67	 083063	Винт	Sheet metal screw
68	 032057	Резиновая втулка	Rubber sleeve
69	 570502 R	Корпус верхняя часть	Housing upper shell
70	 083064	Винт	Sheet metal screw
71	 083169	Винт с головкой	Fillister head screw
72	 570520	Дроссель	Throttle
50-70	 572500 R220	Двигатель компл. 230 В	Motor compl. 230 V